

# Parkoppla fjärrkontroll till bil - Beamer i4



Följ dessa steg för att parkoppla fjärrkontrollen till Beamer i4:

- 1) Ha bilen avstängd.
- 2) Håll in pil upp och pil ned-knapparna samtidigt i några sekunder, tills dioden på fjärrkontrollen börjar blinka.
- 3) Starta bilen. Håll in knapparna tills bilen är igång, släpp dem sedan.

Efter detta ska fjärrkontrollen vara kopplad till bilen. Om det inte fungerar första gången, genomför steg 1-3 igen.

