

KÄYTTÖOHJE

asennusohjeineen

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Käyttöohje ja pakkaus sisältävät tärkeitä tietoja, joten säilytä ne huolellisesti myöhempiä tarvetta varten. Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista lapsellesi.

Tuotteen ja laadun parantamiseksi voimme muuttaa tuotteen rakennetta, ulkonäköä, pakkausmenetelmää, asennusmenetelmää ja toimintaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos käyttöohjeessa ja tuotteessa on eroja, viittaamme todelliseen tuotteeseen. Pahoittelemme mahdollisia haittoja.



Paristokäyttöisen auton
asennusohjeet

Malli: SX2088

Executive standard:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115



6 VAROITUS

Tuote on asennettava aikuisen toimesta. Ei saa käyttää liikenteessä. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Tukehtumisvaara – pieniä osia. Asentamattomana tuote sisältää mahdollisesti vaarallisia pieniä osia. Säilytä poissa pienten lasten ulottuvilta. Ole

tietoinen mahdollisista riskeistä, joita lelun käyttö muilla kuin yksityisillä alueilla aiheuttaa.

OSALISTA

NIMI		ST	NIMI		ST
Auton kori		1ST	Tuulilasi		1ST
Ohjauspyörä		1ST	Istuin		1
Taustapeilit		2	Konepelti		1
Navakotelot		4ST	Etupyörä		2 kpl
Kaksirivinen takapyörä (lisävaruste)		2	Yksirivinen takapyörä (lisävaruste)		2 kpl
Taka-akseli Iskunvaimentimet		1SET	Moottorikotelo		1
Valonheittimen		1	Käyttömoottori (lisävaruste)		4ST
Etuakseli		1ST	750 moottori (lisävaruste)		2
MP3-soitin (lisävaruste)		1ST	Puskuri		1
MP3-soitin (lisävaruste)		1ST	Kaukosäädin		1ST
MP4-soitin (lisävaruste)		1	Ruuvisarja		1ST
Laturi		1ST	Käyttöohje		1

Vastuuvapauslauseke:

Tämän ohjeen kuvat ovat vain asennuksen viitteitä varten. Katso todellinen tuote.

VAROITUS

Tämä tuote ei ole kuljetusväline, vaan sitä tulee käyttää aikuisen valvonnassa. Vanhempien tulee varmistaa, että lapset ovat noudattaneet turvallisuusohjeita ennen käyttöä.


Lelu on käytettävä varovasti, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään kaatumisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

TUOTETIEDOT

Akku	12V10AH*2
Päämateriaali	pp
Sopiva ikä	37–95 kuukautta
Painoraja	60 kg
Tuotteen koko	145 x 85 x 75 cm
Pakkauksen koko	142,5 x 73,5 x 45,5 cm
Nopeus	Pedal 4 – 7 km/tunti RC 3 – 5,5 - 7 km/tunti
Ajoaika	noin 1 tunti 8–12 tunnin latauksen jälkeen
Laturi	Tulo AC 110–220 V Lähtö DC 12 V–1000 mA Tulo AC 110–220 V Lähtö DC 24 V–1000 mA
Sulake	Automaattinen sulakkeen palautus


Lastenvaunutoiminto (lisävaruste)

Autoa on helppo siirtää vetämällä kahvasta ja kääntämällä pyörät. Kun niitä ei tarvita, paina ne takaisin paikalleen tilan säästämiseksi. (Neljän moottorin mallissa ei ole tätä ominaisuutta.)



Säädettävä istuin

Vetämällä istuimen alla olevasta kahvasta istuimen etu- ja takaosaa voidaan säätää, jolloin ohjauspyörän ja lapsen välistä etäisyyttä on helppo säätää ja ajomukavuutta parantaa.



Asennusohje



Auton asennus on suoritettava aikuisen toimesta.

Huolehdi pienistä osista. Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä lapset poissa asennuksen aikana. Alle 36 kuukauden ikäiset lapset eivät saa käyttää tuotetta.

Laske kaikki osat huolellisesti ennen kokoamista ja hävitä muovipussi asianmukaisesti. Tukehtumisvaaran välttämiseksi lapset eivät saa leikkiä muovipussilla.


Etuakselin asennus:

Käännä auton kori ympäri, kiinnitä etuakseli auton koriin ja kiinnitä se 4*16 suurilla litteillä ruuveilla. (Autossa, jossa on ohjauspyörä, on kiinnitettävä ohjausvalokaapeli. Käytä kaapelikiinnikettä kaapelin kiinnittämiseen etuakseliin.)



Virransyöttö:



Avaa konepelti, aseta sulake paikalleen virran kytkemiseksi.



Auton korin alla on kaksi moottorikaapelia, erottele vasen ja oikea tarrojen avulla.

Aseta vasen kaapeli moottorikotelon vasempaan suureen reikään ja oikea kaapeli moottorikotelon oikeaan suureen reikään. Ohjauspyörät ovat lisävaruste.

Ohjauspyörällä varustetussa autossa on kaksi muuta kaapelia, joita ei tarvitse erottaa vasemmasta ja oikeasta. Aseta ne erikseen moottorikotelon pieniin reikiin.





Moottorikotelon asennus:



Kohdista moottorikotelo vastaavaan asentoon korin alla ja kiinnitä ruuveilla.

Taka-akselin asennus:


Asenna jousi ja iskunvaimentimen kansi, aseta taka-akseli auton korin reikään toiselta puolelta, paina samalla iskunvaimentimen kantta alas, anna taka-akselin mennä iskunvaimentimen kannen reiän läpi. Varmista, että akselin pituus on sama molemmilla puolilla.

**Moottorin asennus:**


Aseta moottori akseliin, liitä kaksi kaapelia moottorista ja auton koriin, iso liitin liitetään pieneen liittimeen.

**Pyörän asennus:**


Kaksirivisten takapyörien asennus: Aseta takapyörä ja aluslevy taka-akselille, kiinnitä mutteri holkilla. Asenna sitten navakotelo. Asenna toinen pyörä samalla tavalla.




Yksiriviset takapyörät asennus: Aseta takapyörä ja aluslevy takakeskelle, kiinnitä mutteri holkilla. Asenna sitten navakotelo. Asenna toinen pyörä samalla tavalla.



Etupyörän asennus: Aseta etupyörä ja aluslevy etuakselille, kiinnitä mutteri holkilla. Asenna sitten navakotelo. Asenna toinen pyörä samalla tavalla. Nivelpyörä on lisävaruste, nivelpyörällä varustetussa autossa on kytkettävä etupyörän ja auton korin väliset kaapelit.




Etupyörä moottorin asennus: Aseta etumoottori etuakselille, kytke etumoottorin ja korin kaapelit. Aseta etupyörä ja aluslevy etuakselille, kiinnitä mutteri holkilla. Asenna sitten navakotelo. Asenna toinen pyörä samalla tavalla.




Moottorikotelon asennus:

Aseta konepelti vastaavaan asentoon, paina se paikalleen ja kiinnitä ruuveilla.


**Tuulilasin asennus:**

Aseta tuulilasi vastaaviin aukkoihin auton korissa, paina se paikalleen ja kiristä ruuvit pohjasta.




Ohjauspyörän asennus:

Yhdistä kaksi kytkentää ohjauspyörän ja ohjausakselin johtimista, pidä ohjausakselia auton korin alla, kohdista ohjauspyörän ja ohjausakselin reikä, aseta ruuvi paikalleen ja kiinnitä mutterilla.




Istuimen asennus:

Kohdista istuin vastaavaan kohtaan korissa, aseta koukku koriin ja kiinnitä molemmin puolin itsekierteittäville ruuveilla.




Valonheittimen asennus:

Kiinnitä valopalkki vastaavaan kohtaan korissa, paina se paikalleen ja kiristä ruuvit korin pohjaan.




Taustapeilien asennus:

Kiinnitä peilit vastaavaan asentoon molemmille puolille ja paina niitä.



Etupuskurin asennus:


Kiinnitä etupuskuri vastaavaan kohtaan auton korissa, paina se paikalleen ja varmista, että koukut ovat kunnolla kiinni.



VARMISTUS

Tässä autossa on automaattinen palautusvaroke. Jos auto pysähtyy äkillisesti ajon aikana, se johtuu pääasiassa hetkellisistä virran ylikuormituksista, jotka laukaisevat varokkeen. Lopeta auton käyttö noin 8 sekunniksi, minkä jälkeen sulake voidaan palauttaa. Kytke sitten virta uudelleen. Huomioi seuraavat seikat, jotta sulake ei laukeaisi ja katkaise virransyöttöä.

Tätä tuotetta ei saa ylikuormittaa, sen suurin sallittu kuormitus on 60 kg.
Älä vedä mitään tuotteen perässä. Älä päästä vettä tai muuta nestettä akkuihin tai muihin sähkökomponentteihin.
Älä muuta piirijärjestelmää tai tuotteen rakennetta.



1. Ajoneuvon asennus ja lataus tulee aina suorittaa aikuisen valvonnassa.
2. Tämä tuote on tarkoitettu vain 37–95 kuukauden ikäisille lapsille, joiden paino on enintään 60 kg. Älä ylikuormita tuotetta.
3. Tämä tuote on ihanteellinen ajettavaksi kovalla tasaisella pinnalla.
4. Se on ehdottomasti kielletty kaduilla tai teillä, kuopissa ja rinteissä.
5. Vältä ajamista hiekalla, ruoholla tai epätasaisella alustalla.
6. Lapsille on annettava täydelliset ohjeet auton käytöstä.
Väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja tai onnettomuuksia.
Kun lapset ajavat autoa, vanhempien velvollisuus on valvoa heitä jatkuvasti onnettomuuksien välttämiseksi.
8. Vältä ajamista sateella tai tulvineilla teillä. Se voi vahingoittaa moottoria, virtapiiriä ja muita sähkölaitteita.
9. Vanhempien tulee tarkistaa akkulaturi säännöllisesti varmistaakseen, että kaapelit, pistokkeet ja muut komponentit eivät ole vaurioituneet. Jos havaitset vaurioita, lopeta laitteen käyttö, kunnes se on täysin korjattu.
10. Tuotteen käyttöä ja turvallisuuden varmistamiseksi vältä latauslaitteen, akun tai sähköpiirin vaurioitumista. Autossa on käytettävä vakiokonfiguraatiota, joka on tarkoitettu kyseiselle latauslaitteelle ja virtalähteelle.
11. Ladattavat akut on poistettava lelusta ennen lataamista.
12. Kun tuotetta ei käytetä, katkaise sen virta ja pidä kaikki kytkimet "pysäytys" tai "pois" -asennossa.
13. Mukana toimitettu laturi ei ole lelu. Se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
14. On ehdottomasti kiellettyä käyttää osia, joita valmistaja ei ole toimittanut.
15. Tämä tuote on valmistettu pääasiassa PP-materiaalista, ja sen turvallinen käyttöaika on kaksi vuotta.

1. Ennen käyttöä varmista, että kaikki seuraavat asiat on tehty:

- Vaiheet kuvataan ohjeiden mukaisesti auton asennuksen loppuun saattamiseksi, akkupistoke on kytketty ja virta on kytketty päälle.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiinnitetty oikein.
- Vanhempien tai huoltajien tulee varmistaa, että lapset ovat noudattaneet turvallisuusohjeita ennen käyttöä.

Vähentääksesi käyttöön liittyviä riskejä, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Kun ajat autolla, lapsen on istuttava kunnolla istuimessa.
- Aikuiset tai vanhemmat eivät saa jättää lasta ilman valvontaa, kun lapsi istuu autossa.

Ole tarkkaavainen ajoympäristössä ja aja kovilla tasaisilla pinnoilla, vältä epätasaista maastoa, kuten

a. oja, jokia, rinteitä tai epätasaista maastoa.

b. Tiet tai muut paikat, joilla ajetaan autolla tai kävellään;

c. Esteet, jotka voivat helposti aiheuttaa vahinkoa;


d. Muut vaaralliset alueet.

Onnettomuuksien välttämiseksi käytä laitetta vain päivällä tai valoisassa paikassa, vältä käyttöä huonossa näkyvyydessä.

VAROITUS:

Kun vaihdat suuntaa/vaihdetta, poljin on vapautettava ja auton on oltava täysin pysähtynyt. Vaihteen vaihtaminen auton ollessa vielä liikkeessä on kielletty, koska se voi vahingoittaa vaijeria ja muita voimansiirron osia.

2. Käyttö (toimintaviitekuvio)



MP3 Lisävaruste

Muisti Sähköisen kapasiteetin näyttö



MP3 Lisävaruste

MP3/ Tila/ Sähköisen kapasiteetin näyttö

Langaton nimi


B: Langaton
suoratoisto T: Pieni
muisti U: Iso muisti

@: Flash

R: Radio

M: Tila

Äänenvoi
makkuus+
Äänenvoi
makkuus-
Edellinen



MP3-tasapaino
aaltohuoto Teho

Langaton suoratoisto

W Musiik

kitarina


Seuraa

va

Mikrofonitulo
/ Äänen tulo

Iso muisti

Pieni muisti



2.4G Kaukosäätimen ohjeet:

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, yhdistä kaukosäädin autoon. Tuotteessa on muistitoiminto, joten paristojen vaihdon jälkeen sinun ei tarvitse yhdistää koodia uudelleen.

④Paina "koodi"-painiketta pitkään, yli kolme sekuntia, kunnes ensimmäinen LED-valo vilkkuu.

@Kytke auton virta päälle, jolloin kaukosäätimen ensimmäinen LED-valo syttyy osoittaen, että pariliitos auton kanssa on onnistunut.

©Kun kaukosäädintä ei käytetä jonkin aikaa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan.

Herätä se painamalla mitä tahansa painiketta. "S" nopeus, "P" pysäytys.

Paina "S"-painiketta valitaksesi nopeuden, 1 LED-valo osoittaa matalan nopeuden, 2 LED-valoa osoittavat keskitason nopeuden, 3 LED-valoa osoittavat korkean nopeuden. Auto peruuttaa vain keskitason nopeudella.

Paina "P"-painiketta, auto pysähtyy välittömästi, kaikki LED-valot alkavat vilkkua, paina tätä painiketta uudelleen vapauttaaksesi jarrutoiminnon.


VAROITUS

- 1 . Kun käytät autoa, etäisyyden lapsen istuimen ja aikuisen käyttämän kaukosäätimen välillä ei saa olla yli 10 metriä. 2 .Kaukosäädin on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön, säilytä se poissa lasten ulottuvilta.
- 3 .Ennen kuin käytät kaukosäädintä, lue käyttöohje huolellisesti ja kokeile sitä ensin tyhjällä autolla. Vasta kun osaat käyttää sitä, voit käyttää kaukosäädintä lasten ollessa autossa.
4. Tätä tuotetta ei saa käyttää liikenneväylillä eikä paikoissa, joissa on vettä tai esteitä.
5. Välttääksesi piirien vaurioitumisen, varmista, että kaukosäädin ei kastu, äläkä käytä sitä sateessa.
6. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri merkkisiä paristoja.
7. Välttääksesi kaukosäätimen vaurioitumisen, poista paristot, jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, jotta vältät paristojen vuotamisen ja piirien korroosion.
8. Varo pudottamasta kaukosäädintä käytön aikana.
9. Asenna paristot oikealla napaisuudella, jotta vältät paristojen oikosulun.
10. Lataus on tehtävä aikuisen toimesta. Ei-ladattavia paristoja ei voi ladata.
11. Käytetty akku tulee poistaa lelusta huolellisesti ja estää lapsia leikkimästä sillä.
12. Poista paristo, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, käsittele paristoa oikein ja estä lapsia leikkimästä sillä.
13. Jos etäisyys on alle 3 metriä, se tarkoittaa, että kaukosäätimen paristo on tyhjä, ja on aika vaihtaa 2 AAA-alkaliparistoa.

Paristojen asettaminen: Avaa kaukosäätimen takana oleva ruuvi ruuvimeisselillä, avaa paristokotelo ja asenna kaksi AAA 1,5 V:n alkaliparistoa kuvan mukaisesti (paristot ovat mukana toimituksessa), sulje paristokotelo ja kiinnitä se ruuvilla.

- Turvallisuussyistä lataamisen on suoritettava aikuisen toimesta.
- Asenna sulake ennen ensimmäistä käyttökertaa ja lataa akku 8–12 tuntia.
- Latausliitin sijaitsee kojelaudassa, lataa akku ohjeiden mukaisesti.
- Jos auto on hidastunut, se on ladattava 8–12 tuntia, enintään 20 tuntia.

1. Liitä ensin laturin pistoke latausporttiin.
2. Kytke sitten laturi pistorasiaan. (Autoa ei voi käyttää latauksen aikana.)



Huomaa:

- Laturia ja akkua saa käyttää vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erilaisia akkutyyppejä.
- Akun napoja ei saa oikosulkea.
- Älä avaa akkua tai laturia.
- Älä käännä akkua ylösalaisin.
- Ennen lataamista tarkista, että laturi, akku ja liitin ovat kunnossa. Jos löydät viallisia osia, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on täysin korjattu.
- Akku lämpenee hieman lataamisen aikana, mikä on normaalia. Jos näin ei ole, syynä voi olla laturin tai piirilevyn oikosulku.
- Käytä painelevyä akun kiinnittämiseen.
- Aikuisten on huolehdittava käytettyjen paristojen hävittämisestä. Poista käytetyt paristot leluista, jotta ne voidaan kierrättää asianmukaisesti, äläkä hävitä niitä mielivaltaisesti.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava täyteen ja ladattava kolmen kuukauden välein akun keston varmistamiseksi.
- Laturi ja akku eivät ole leluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

1. Ennen käyttöä vanhempien tulee tarkistaa, että kaikki osat, kuten akut, laturit, johdot, liittimet, ulkokuori ja muut osat, ovat hyvässä kunnossa, ruuvit eivät ole löystyneet ja että laitteessa ei ole mahdollisia turvallisuusriskejä. Kaikki vaurioituneet osat on korjattava ennen käyttöä.
2. Kun olet käyttänyt tuotetta jonkin aikaa, voitele liikkuvat osat pienellä määrällä voiteluöljyä ruostumisen estämiseksi.
3. Pidä auto poissa tulen ja suoran auringonvalon läheisyydestä. Aseta se vakaalle alustalle, älä ylösalaisin. Auto on säilytettävä sisätiloissa tai ulkona katoksen alla.
4. Auto on pidettävä poissa kuumien esineiden, kuten uunien tai lämmittimien, läheltä, muuten muoviosat sulavat. Lataamisen aikana auto on pidettävä poissa helposti syttyvien materiaalien läheltä, jotta se ei syty tuleen.
5. Lataa ajoissa käytön jälkeen. Lataamisen tulisi suorittaa aikuinen. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, sen on oltava täyteen ladattu. Lataa se kuukausittain akun käyttöiän pidentämiseksi.
6. Auton puhdistamiseen on käytettävä pehmeää liinaa. Älä käytä kemiallisia liuottimia muoviosien puhdistamiseen. Älä käytä saippuaa tai vettä auton puhdistamiseen. Ajo sateisella tai lumisella säällä voi vahingoittaa moottoria, akkua ja piirijärjestelmää.
7. Kun pysäytät tai säilytät ajoneuvoa, katkaise virta ja varmista, että kaikki virtakytkimet ovat asennossa "STOP" tai "OFF".
8. Älä käytä sulakkeita, jotka poikkeavat tämän tuotteen teknisistä tiedoista.
9. Älä muuta tuotteen rakennetta tai piirijärjestelmää. Huolto- ja korjaustyöt on suoritettava ammattitaitoisen tai teknisen henkilöstön ohjauksessa paikan päällä.
10. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin. Aseta akku oikeaan napaisuuteen.
11. Akun negatiivisen navan oikosulku on kielletty. Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata.
12. Ladattavat akut voidaan ladata vain aikuisen valvonnassa.
13. Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja tai erilaisia akkutyyppejä.
14. Käytetyt akut on poistettava autosta asianmukaisesti, eikä lasten saa antaa leikkiä niillä.
15. Irrota akut kokonaan, kun niitä ei käytetä, ja älä anna lasten leikkiä niillä.

VIANMÄÄRITYS

Auto ei liiku tai käynnisty	Jos "virtakytkin" on OFF-asennossa
	Jos sulake ei toimi oikein
	Tarkista akun mustat ja punaiset johdot.
	Autoa ei voi käynnistää, kun laturi on kytkettyä.
	Jos poljinkytkin ei toimi oikein.
	Jos pyörät ovat jumissa eivätkä liiku
Auto liikkuu hitaasti	Lataa akku ajoissa
	Jos pyörissä on ongelmia
	Jos kuljettajan paino ylittää spesifikaatiot
Akku ei lataudu	Jos laturi ei toimi
	Jos akku on menettänyt kapasiteettinsa
	Jos laturi ja akun liitin ovat ladattuja